



НАЗНАЧЕНИЕ

Полиуретановая пленка, предназначенная для широкоформатной печати экосольвентными чернилами и дальнейшего термотрансфера полноцветных фотореалистичных изображений на футболки и другие текстильные изделия. Идеально подходит для резки на плоттере. Сохраняет насыщенность цвета после стирки. Очень быстрое высыхание чернил после печати.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина пленки:	85 микрон	
Рекомендуемые ткани:	Хлопок, полиэстер, смеси хлопка и полиэстера	
Температура переноса:	130°C	150°C
Время переноса:	10 сек	5 сек
Давление пресса:	Среднее	
Удаление подложки после приваривания:	Возможно как горячее, так и холодное снятие подложки	
Формат рулонов:	0,5x25м	

УХОД ЗА ТЕКСТИЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЕМ

- Машинная стирка при температуре не выше 60°C с использованием мягкого моющего средства. Допускается отжим в стиральной машине. ВАЖНО! Стирать не раньше чем через 24 часа после нанесения аппликации. При стирке выворачивайте готовые изделия наизнанку.
- Допускается утюжка изделия с изнаночной стороны.
- Запрещена химчистка и использование отбеливателей при стирке.



ХРАНЕНИЕ ПЛЕНКИ

Хранить в прохладном сухом месте, избегать влажности и прямого попадания солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Напечатайте изображение в прямом отображении на пленке
- Вырежьте изображение по контуру, произведите выборку
- После выборки нанесите на изображение монтажную пленку (Рекомендуется использовать STANLS Magic Mask Plus*)
- Ракелем удалите оставшийся между монтажной пленкой и изображением воздух
- Удалите подложку с изображения
- Перенесите изображение на текстиль монтажной пленкой вверх
- Перенесите аппликацию при помощи термопресса
- Удалите монтажную пленку в горячем или холодном состоянии

*STANLS Magic Mask Plus – универсальная термоустойчивая монтажная пленка для термотрансфера. Используется для переноса готовых изображений, напечатанных на пленке для термотрансфера, с подложки на текстиль.

Подходит для переноса изображений с большим количеством мелких деталей. Наносится с помощью ракеля или методом холодной ламинации после выборки.